


Presentación de

# su nueva computadora portátil Gateway


## GUÍA DE INSTALACIÓN




### LATERAL IZQUIERDO



### PARTE FRONTAL



### LATERAL DERECHO



### PARTE POSTERIOR



# Instalación de su nueva computadora portátil Gateway

## 1 INSTALE LA BATERÍA

Con el lado de la etiqueta hacia abajo, deslice la batería dentro del compartimiento correspondiente hasta que escuche un clic. Luego, fíjela en su lugar.



## 2 CONÉCTELA A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA

La primera vez que cargue la batería, deje el adaptador de CA enchufado al menos tres horas para que ésta se cargue por completo.



## 3 CONÉCTESE A INTERNET (opcional)

Si usa una conexión a Internet de alta velocidad, conecte un cable Ethernet ( ) o USB ( ). Si usa una conexión de acceso telefónico, conecte un cable telefónico al conector del módem ( ).



## 4 ENCIENDA LA COMPUTADORA PORTÁTIL

Presione el botón de encendido y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para llevar a cabo la configuración de Windows.



## Cómo obtener ayuda:


### consejos para aprovechar al máximo su nueva computadora portátil Gateway

#### CONSULTE LA DOCUMENTACIÓN EN LÍNEA

Para obtener información detallada acerca de cómo usar la computadora portátil Gateway, consulte la *Guía de referencia* que se incluye con la unidad de disco duro.

Para obtener información general sobre el uso de Windows y los programas que están instalados en la computadora portátil, la conexión a Internet o a una red y la protección de la computadora, consulte la *Guía del usuario* que se incluye en la unidad de disco duro.

Para acceder a la documentación en línea, haga clic en **(Inicio)**, **Todos los programas** y, a continuación, en **Documentación de Gateway**.




#### CONSULTE AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE GATEWAY

Para obtener ayuda e información sobre problemas comunes, visite nuestro sitio de Asistencia técnica en Internet en [mx.gateway.com/support](http://mx.gateway.com/support).



#### CONSULTE LA GUÍA DE INTRODUCCIÓN

Después de configurar la computadora, lea la *Guía del principiante* para obtener consejos sobre cómo usarla.



#### APROVECHE LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

Para optimizar el rendimiento de la batería:

- Atenué la luz de la pantalla hasta un nivel en el que pueda seguir viendo con comodidad.
- Modifique la configuración de la administración de energía a fin de reducir el consumo de energía.
- Apague los dispositivos inalámbricos cuando no los use.
- Active el modo suspender cuando la computadora portátil no esté en uso.
- Use la unidad óptica sólo cuando sea necesario.
- Viaje con una batería adicional y cargue las baterías por completo antes de viajar.
- Use el adaptador de CA siempre que haya una fuente de alimentación disponible.

Para obtener más información, consulte la sección "Administración de energía" de la *Guía de referencia*.

#### TRABAJE DE MANERA SEGURA

La computadora portátil Gateway incluye el software necesario para conectarse a Internet de manera segura. Para garantizar un nivel alto de seguridad, debe hacer lo siguiente:

- Actualice frecuentemente el software antivirus.
- Instale todas las actualizaciones fundamentales para Windows Vista™ (haga clic en **(Inicio)**, **Todos los programas** y, luego, en **Windows Update**).
- Use las funciones de seguridad que se incluyen en el Centro de seguridad de Windows Vista™ (haga clic en **(Inicio)**, **Panel de control** y, a continuación, en **Seguridad**).

#### CONTACTE AL SOPORTE TÉCNICO

Para hablar con un representante del soporte técnico, llame al 001-866-598-8399.