



FRENTE



PARTE POSTERIOR



LATERAL IZQUIERDO



LATERAL DERECHO



1 INSTALE LA BATERÍA.

Deslice la batería, con el lado que tiene la etiqueta hacia abajo, dentro del compartimento hasta que escuche un clic. A continuación, fíjela en su sitio.



2 CONÉCTELA A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA.

Deje el adaptador de CA enchufado al menos tres horas la primera vez para que la batería se cargue por completo.



3 CONÉCTESE A INTERNET (opcional).

Conecte el cable telefónico (incluido) al conector del módem (☎) si usa acceso telefónico a Internet. O bien, conecte el cable Ethernet (🌐) o USB (🔌) (no incluido) si usa acceso de alta velocidad.



4 ENCIENDA LA COMPUTADORA PORTÁTIL CONVERTIBLE.

Asegúrese de que el candado esté abierto. Presione el botón de encendido y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración de Windows.

